


beatsgear

Dongle User Manual

www.beatsgear.com

How to use


1.



2.



3.



[기본 사용법]

- 비츠기어 동글의 USB C 타입 충전 단자에 동봉된 USB 케이블을 이용하여 내장 배터리를 충전합니다. 고속 충전기는 지원되지 않으며, 5V 1A 이하의 저속 충전기 사용을 권장합니다.
- 충전 시 ③의 LED에 녹색불이 켜지는 것을 확인하세요.
- Google Playstore나 Appstore에서 ‘비츠기어 동글’ 앱을 다운받아 스마트폰에 설치해 주세요.
- 3.5mm 사운드 케이블을 사용하여 사운드 출력 기기의 헤드폰 또는 Line Out 단자와 동글의 ① AUX IN 단자를 연결해 주세요.
- 사운드 출력 기기에서 3.5mm AUX 케이블을 지원하지 않을 경우 별도의 사운드 변환기 (별도 구매)를 사용해 연결해 주세요.
- 동글의 전원이 꺼진 상태에서 ② 전원 스위치를 2초 간 길게 눌러 비츠기어 동글의 전원을 켭니다. 이 때 ③의 LED에 파란색 (충전 시 하늘색) 불이 켜집니다.
- 비츠기어 동글의 전원이 켜진 상태에서 비츠기어의 전원을 켜면, 자동으로 동글과 비츠기어가 연결되어 비츠기어에서 웰컴 진동이 울립니다.
- 비츠기어 동글의 전원이 켜진 상태에서 스마트폰의 비츠기어 동글 앱을 열면, 앱과 비츠기어 동글이 자동으로 연결됩니다.
- 비츠기어 동글의 전원이 켜진 상태에서 ②의 스위치를 길게 2초간 누르면, 동글의 전원이 꺼집니다.

[블루투스 오디오 기기 연결]

- 비츠기어 동글은 블루투스 사운드 출력을 지원합니다. 비츠기어 동글에 새로운 블루투스 오디오 기기를 연결하려면, 전원이 꺼진 상태에서 ②의 전원스위치를 4초 간 눌러 새 블루투스 기기 등록 모드로 전환해 줍니다. 이 과정에서 2초 뒤 ③의 LED에 파란색 불이 켜지며 4초 뒤에는 파란색 불이 1초 당 2회 속도로 빠르게 깜빡입니다.
- 블루투스 오디오 기기의 전원을 켜 후, 새 기기 등록 모드로 전환해 줍니다.
- 블루투스 오디오 기기가 동글과 정상적으로 연결되면 LED의 깜빡임이 멈춥니다.
- 이미 등록된 블루투스 오디오 기기를 연결하기 위해서는 동글의 전원이 켜진 상태에서 ②의 스위치를 짧게 한번 누릅니다. 이 때 파란색 LED가 1초마다 한 번씩 깜빡이고 연결이 완료되면 깜빡임을 멈춥니다.

[참고사항]

- 비츠기어 동글을 TV와 연결하여 사용 시, TV의 USB 단자를 이용해 전원을 연결하여 사용하시는 것을 권장합니다.
- USB-C 타입 충전 단자는 내장 배터리 충전 전용입니다.
- 배터리 완전 충전까지 약 1시간 30분 정도 걸리며, 충전 후 연속 사용 시 약 3시간 30분 사용이 가능합니다.
- 비츠기어 동글은 PD, QC등의 고속 충전기를 지원하지 않습니다. 5V USB 충전기를 사용해 주시고 반드시 USB-A to USB-C 타입 케이블을 사용해 주세요. (5V 1A 이하 충전기 사용)
- 20분간 사운드 입력이 없을 경우 자동으로 동글의 전원이 꺼집니다.
- 비츠기어 동글 사용 시 배터리 잔량이 줄어들음에 따라 LED가 파란색에서 보라색, 빨간색으로 서서히 바뀝니다.
- 음악 모드에서는 음악의 비트에 맞춰 LED에 빨간색과 파란색 불이 깜박입니다.
- 비츠기어 동글 1대로 비츠기어 2대까지 연결이 가능합니다.
- 비츠기어 동글 전용 앱 사용 방법은 비츠기어 앱과 동일합니다. 비츠기어 사용 설명서를 참고해 주세요.

[교환 및 반품]

- 단순 변심 및, 주문 착오 등으로 인한 교환 및 반품 (배송비 고객부담)은 제품 구매 후 7일 까지 가능하며, 제품 개봉/사용 및 파손 등의 경우에는 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 제품 불량량의 경우에는 제품 구매 후 30일 이내에 교환 및 반품이 가능합니다.

[SPECIFICATION]

제품명 : 비츠기어 동글
모델명 : DI100
재질 : PC/ABS 및 금속자재
제조국 : 대한민국
제조사 : (주)비츠나인
A/S : 031-716-8012
보증과 서비스
- 보증기간은 구매일로부터 1년입니다. (제품 제조일자 및 구매일자 기준)
- 제품의 분해, 임의 파손, 임의 수리 시에는 A/S가 불가합니다.
- 외관 및 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



[A/S 접수 및 관련사항 문의처]

T: 031-716-8012
support@beatsnine.com

품질보증기간 경과후에도 자체 상품결함에 따른 문제점은 무상수리 가능합니다.